



?. ??????, ?? ??????, ?. 2

+7(345)258-30-75?

Soueast S07

????: **2 549 000 ???.**

?????????: **1.6 ?. 8???? (186 ??.) 4WD**

??????? ??????????: **Premium**

????????? ??????????????:

?????: 4724

?????: 1900

?????: 1740

??????? ??, ??: 2720

??????? ?????, ??: 1610

????? ?????, ??: 1615

?????????? ????? ?????????, ??: 438

???????????? ????? ?????????, ??: 438

????? ?????????? ???, ??: 57

???????? ??????? (???, ??????): ????????

?????? ??????? (???, ??????): ????????

???????? ?????????: ???????????, ??????????

?????? ?????????: ???????????, ??????????

????? ?????????, ??: 1.6

?????? ????? ?????????, ????: 1598

??? ?????????: ??????

?????? ??????: ??????

????????? ??????: 8

??? ??????: ??????

????????, ?..: 186

?????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: 11.3

?????? ?????? ?? ??????, ?/100 ??: 7.3

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: 8.8

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: 12

???????? ??????, ??: 190

???????????? ?????, ??: 1681

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: 275 ??? 4000

??????? CO2, ?/??: 199

????? ?????????: 438

?????? ???????????:

????????????

- * ?????? ????????????? ?????? (?????)
- * ?????? ????????????? (ESP)
- * ?????? ????????? ? ?????? (LKA)
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????? ????????? ? ??????
- * ????????????? ??????
- * ?????????????
- * ??????? ????????? ?????? ???
- * ?????????? ????????? ? ??????
- * ??????? ????????????? ???????

- * ?????? ?????????? ???????
- * ?????? ??????????? ????????
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ?????????????? ? ???????????
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ?????? ?????? ?????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????????? ??????????
- * ?????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????????????? ??????

????????

- * ?????????????? ????
- * ?????? ?????? ????
- * ?????????????????? ????
- * ?????????? ?? ??????

???????

- * ?????????????????? ????????? ???????
- * ??????-????????? ???????????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ?????????????? ?????????? ?????????? ? ??????
- * ?????????? ??????-?????????
- * ??????? 12V
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????? ?????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ???????? "??-?????"
- * ?????????? ??????
- * ?????? ?????????? ?????? ?????? (HBA)
- * ?????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????? ??????
- * ?????????? ?????????? ?????????????? ???????
- * ?????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????? ?????? ??????
- * ?????????? ?????????? ??????
- * ?????? 360°
- * ?????????????? ?????? ??????????
- * ?????? ?????? ?????????? ??????

????????

- * ?????????? ?????????? ??????
- * ?????? ?????????? ? ?????????? ??????????
- * ?????????????? ??? (????????? ??????)

- * ?????????? ?????? / ??????? ??????
- * ????????????? ?????????? ??????
- * ????????????????? ?????????? ??????????????????
- * ?????????? ??????????

?????

- * ????????????? ?????????? ? ??-?????????
- * ??????????? ??????????????

?????

- * ????????????????? ?????????? ??? ??????????????
- * ????????????????????? ?????????? ????????
- * ??????? ??????/?????
- * ??????? ??????????? ? ???????
- * ??????????? ?????????????? ??????

????????

- * ?????????????? ??????????? ????????