

JAECCOO

Jaecoo J7

?????: **2 173 940** ???.

???????????: **1.6** ?. 7AMT (**186** ??.) 4WD

????????? ????????????: **Active**

????????????? ????????????????:

?????: **4500**

?????: **1865**

?????: **1680**

????????? ????, ???: **2672**

????????? ????, ???: **1582**

?????? ?????? ????, ???: **1604**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **412**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ?: **1332**

????? ?????????? ????, ?: **57**

????????? ?????? (???, ??????): ??????? ??????????????

????? ?????? (???, ??????): ????????

????????? ????????: ????????????, ??????????

????? ????????: ????????????, ??????????

????? ????????, ?: **1.6**

?????? ?????? ????????, ???: **1598**

?? ????????: ??????

?????? ??????: ??????

????????? ??????: **7**

?? ??????: ??????

???????, ?.?: **186**

?????? ?????? ? ??????, ?/100 ?: **10.8**

?????? ?????? ?? ??????, ?/100 ?: **6.6**

????????? ?????? ????????, ?/100 ?: **8.2**

????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ????: **8.9**

?????????? ????????, ???: **180**

????????? ????????, ???: **186**

?????????? ????????, ???: **1709**

????????????? ????, ??: **2024**

????. ??????? ??????, ??? ??/???: **275 ??? 4000**

????? ??????????: **412**

?????? ????????????:

???????????????

* ?????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

* ??????????????

* ?????????? ??????

* ?????? ??????? ?????

* ??????? ?????????? (ESP)

* ??????? ?????????? ?????? ???

* ??????? ?????????????? ????????

* ??????? ?????????????? ????????

* ?????????? ?????????????? ????????

* ??????? «?????-????» (????????????? ?????????? ? ????)

* ?????????? ????????

* ??????? ?????????? ??? ?????? ????????

* ??????? «?????-????» (????????????? ?????????? ? ????)

* ?????????? ????????

* ??????? ?????????????? ??????? (???????)

* ??????? ??????? ??? ?????????? (HSA)

* ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

???????????

* ??????? «????????»

* ?????????????? ????

* ??????? ??????? ????

* ?????????????????? ????

???????

* ??????? ?????????? ???????

* ??????? ?????????? ????????

* ?????????????????? ??????? ????????

* ?????????????? ??????? ??????? ? ? ???????

* ??????? 12V

* ??????-???????

* ?????????????????? ??????? (ABS)

* ??????? ?????? ???????

* ?????? 360°

* ?????????? ???????

* ?????????????? ???????

* ??????-?????? 2-??????

* ??????? ??????? ??? ??????

* ?????????????? ??? ?? ?????? ? ??????

* ?????????????? ?????? ????????

* ?????????????? ?????? ????????

* ??????? ??????? ?????? ??????? Driving Mode Selection

* ?????????????????????????? ??????
* ?????????????????????????? ???????
* ?????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ?????? ??????? ???????
* ?????????????? ??????? ??????
???????

* ??????? ??????? ? ???????? ??????????
* ?????????????? ??? (????????? ??????)
* ?????????????? ??????? ??????????????
* ??????? ?????????? ??????????????
* ??????? ??????????
* ?????????????? ??????? ??????
* ?????????? ??????? ??????
????

* ?????????? ??????? ? ??-???????

????

* ??????? ??????-??????
* ??????? ?????????? ???
* ??????? ?????????????? ??????????????
* ??????? ?????????? ? ??????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????? ?????/?????
* ?????????? ??????? ??? ??????????
??????

* ?????????? ??????? ????????