



Forthing T5 EVO

????: **2 800 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. 1???? (177 ??.) FWD**

???????? ??????????: **HEV**

???????????? ??????????????:

?????: **4565**

?????: **1860**

?????: **1690**

???????? ???, ??: **2715**

???? ?????????? ???, ??: **55**

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ??????????????

??????? ?????? (???, ??????): ????????

???????? ??????: ??????????, ??????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

???????? ?????? ?????????, ??: **1498**

??? ?????????: ???????

???????? ??????: ???????

???????????? ??????: **1**

??? ??????: ???????

????????, ??: **177**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **5.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ??: **8.2**

?????. ??????? ?????, ??? ?/??: **300 ??? 3500**

?????? ??????????:

????????????

* ????????? ??????? ?????? (????? ??) ISOFIX

* ????????????? ??????

* ?????? ????????? ? ??????

* ??????? ??????? ??? ??????

* ??????? ????????????? (ESP)

* ??????? ????????? ?????? ???

* ??????? ????????????? ???????

* ??????? ????????????? ???????

- * ?????? ?????????? ????????
- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ??????????? ?????? ??????
- * ?????? ??????????? ?????? (?????)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????????? ????????
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)

???????

- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????? ????????
- * ??????-?????????
- * ?????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ??????-????????? 1-?????
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????????????? ?????? ??????????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????? ?????????? ????????
- * ?????????? ?????????? ??????????
- * ?????? 360°

????????

- * ?????? ? ??????????
- * ?????????????? ??? (????????? ??????)

?????

- * ?????? ?????????? ? ??????