



Forthing T5 EVO

?????: **2 800 000 ???.**

???????????: **1.5 ? . 1???? (177 ?.?) FWD**

????????? ????????????: **HEV**

????????????? ??????????????????:

?????: **4565**

?????: **1860**

?????: **1690**

????????? ???, ?: **2715**

????? ?????????? ???, ?: **55**

????????? ??????? (???, ??????): ??????? ??????????????

????? ??????? (???, ??????): **?????????**

????????? ????????: **???????????, ??????????**

????? ????????: **???????????, ??????????**

????? ????????, ?: **1.5**

?????? ?????? ????????, ???: **1498**

?? ????????: **??????**

?????? ????????: **???????**

????????? ????????: **1**

?? ????????: **?????????**

???????, ?.?: **177**

????????? ?????? ????????, ?/100 ?: **5.3**

????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???: **8.2**

????. ??????? ??????, ?? ?/???: **300 ??? 3500**

?????? ????????????:

???????????????

* ?????????? ??????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

* ?????????? ??????

* ?????? ??????? ? ?????

* ?????? ??????? ??? ??????

* ?????? ?????????? (ESP)

* ?????? ??????? ?????? ???

* ?????? ?????????? ??????

* ?????? ?????????? ??????

* ??????? ?????????????? ????????
* ?????????????????? ??????
* ?????????????????? ?????? (ASR)
* ??????? ?????????????? ??????? ??????
* ??????? ?????????????? ?????? (?????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
* ?????????? ??????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

???????

* ?????????????? ?????? (ABS)
* ??????? ?????? ??????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ?????-??????
* ?????????? ??????
* ??????????? ??????
* ??????-?????? 1-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????????? ?????? ??????????
* ?????????????????? ??????? ??????
* ?????????????????? ??????? ??????
* ?????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ??????? ??????
* ?????????? ??????? ??????
* ??????? 360°

???????

* ??????? ? ???????
* ?????????????? ??? (??????? ??????)

?????

* ?????? ?????????? ? ??????