



Livan X6PRO

?????: **1 829 900 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7??? (147 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Flagship**

????????????? ??????????????????:

?????: **4535**

?????: **1845**

?????: **1725**

????????? ????, ??: **2683**

????????? ?????? ??????, ??: **1559**

?????? ?????? ?????, ??: **1545**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **359**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **359**

????? ?????????? ?????, ??: **55**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1499**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **7**

??? ?????????: ??????????

?????????, ?.?.: **147**

????????????? ??????? ?????????, ?/100 ??: **6.5**

???????? ?? 0 ?? 100 ?/?/?, ???.: **9.9**

????????????????? ?????????, ?/?/: **190**

????????????? ?????????, ??: **190**

????????????????? ??????, ??: **1605**

????????????????? ??????, ??: **1605**

?????. ?????????? ???????, ??? ?/?/?: **270 ??? 3500**

????? ??????????: **359**

????? ??????????:

????????????

- * ????????? ????????? ?????? (????? ???) ISOFIX
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ??????? ?? ? ??????
- * ??????? ?????????? ??????????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ??????????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????????? ??????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ????????? (ASR)
- * ??????? ??????? ?? ??????????? (BAS, EBD)
- * ??????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ??? ? ??????????)
- * ??????? ?????????????? ????????? (??????)
- * ??????? ??????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????????????????????? ???????

?????????

- * ?????????????? ????
- * ??????? ??????? ????

????????

- * ?????????????????????????? ?????????
- * ??????????? ???????
- * ??????????????? ???????
- * ??????? "??-?????"
- * ??????-???????? 1-?????
- * ??????? ??????? ?? ?????
- * ??????? 12V
- * ??????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ?????????
- * ??????? ???????
- * ??????????????????? ??????? (ABS)
- * ????????? ????????? ???????
- * ??????????????? ??????? ??????
- * ??????? ??????? ??????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????? ???????

?????????

- * ??????????? ?????? / ??????? ??????
- * ??????????????? ??? (????????? ??????)
- * ?????????? ?????????????? ?????????????
- * ??????? ??????? ??????????????
- * ??????? ??????
- * ?????????? ?????????????

????

* ?????????? ?????? ? ??-??????

????

* ?????? ????????? ? ??????

* ??????? ????????? ????

??????

* ?????????? ????????? ??????