

?. ?????, ?????????? ????? 321, ???????? 1



+7(345)258-30-75?

Geely Okavango

????: **2 499 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ?.) FWD**

????????? ??????????: **Flagship**

????????????? ??????????????:

?????: **4835**

?????: **1900**

?????: **1780**

????????? ???, ??: **2815**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **275**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **2050**

????? ?????????? ???, ??: **52**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ??????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ?????????: ??????????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ??3: **1477**

??? ?????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ??????: ?????????

?????????, ?.: **177**

?????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **6.6**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ??: **11**

????????????? ?????????, ??/?: **190**

????????? ???????, ??: **190**

????????????? ??????, ??: **1659**

????????????? ??????, ??: **2295**

?????. ??????? ??????, ??? ??/??? **300 ??? 4000**

????? ?????????: **275**

?????? ??????????:

??????????

- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????? ????????????? ?????? (?????)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ????????????? ??????????
- * ?????? ????????????? ??????????
- * ?????? ????????????? ??????????
- * ?????? ????????????? (ESP)
- * ?????????????
- * ????????????????????? ??????
- * ?????????????
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ????????????? ??????
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ?????????? ????????? ?????? (????? ??) ISOFIX

?????????

- * ????????? ?? ?????
- * ????????????????? ?????
- * ????????????????? ?????????? ??
- * ????????? ??????? ?????
- * ????????????????? ?????

????????

- * ????????????????????? ????????? ?????????
- * ??????-????????
- * ?????????? ??????
- * ????????? "???-????????"
- * ?????????????? ??????
- * ????????? ????????? ?? ??????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ??????-????????? ?????????????
- * ???????? 12V
- * ?????????????? ?????? ?????????
- * ?????????????? ????????? ????????? ? ? ??????
- * ?????????????? ?????? ?????????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ?????? 360°
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ??????? ?????????? ??????? (HBA)
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????

????????

- * ?????????????????? ?????? ??????

- * ???????????? ??? (??????? ??????)
- * ?????????? ??? / ?????? ??????
- * ??????? ??????????? ???????????
- * ?????? ?????? ???????????
- * ?????? ?? ???????
- * ??????? ??????????

?????

- * ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ?????? ?????/?????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ????????? ?????????? ????
- * ????????? ???????-????????