

EXEED

## EXEED LX

????: **3 025 000 ???.**

?????????: **1.6 ?. 7AMT (150 ??.) 4WD**

???????? ??????????: **Prestige**

????????? ??????????:

?????: **4520**

?????: **1848**

?????: **1669**

??????? ???, ??: **2650**

??????? ?????, ??: **1570**

????? ?????, ??: **1570**

????????? ????? ?????????, ??: **412**

???????????? ????? ?????????, ??: **1113**

????? ?????????, ??: **57**

??????? ?????? (???, ??????): ??????? ?????????

????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ?????????, ?????????

????? ??????: ?????????, ?????????

????? ?????????, ??: **1.6**

??????? ????? ?????????, ????: **1598**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ??????

????????? ??????: **7**

??? ??????: ??????

????????, ??: **150**

????? ????? ? ?????, ?/100 ??: **9.7**

????? ????? ? ?????, ?/100 ??: **6.6**

????????? ????? ?????, ?/100 ??: **7.7**

????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **11.2**

???????????? ??????, ?/? : **205**

????????? ?????, ??: **169**

???????????? ?????, ??: **1658**

???????????? ?????, ??: **1967**

?????. ??????? ??????, ??? ??/??? : 275 ??? 3800

?????? CO2, ?/? : 177

????? ????????? : 412

?????? ??????????:

**????????????**

- \* ?????????????????? ??????
- \* ??????????? ??????
- \* ?????? ????????? ? ??????
- \* ??????? ?????? ??? ??????
- \* ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- \* ??????? ?????????????? (ESP)
- \* ??????? ?????????? ?????? ???
- \* ?????????? ?????????? ? ??????
- \* ??????? ?????????????? ??????????
- \* ??????? ?????????????? ??????????
- \* ??????????????
- \* ?????????????????????? ??????? (ASR)
- \* ??????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- \* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- \* ?????????? ?????????? ?????? (????? ???) ISOFIX
- \* ?????????? ?????????? ?????? (????????? ???) ISOFIX
- \* ??????? ?????? ??? ?????? ? ?????????? ?????? ??????
- \* ??????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- \* ??????????? ??????????

**??????????**

- \* ?????????????????? ?????????? ??????
- \* ?????????? ?? ??????
- \* ??????? ?????????? ????
- \* ??????????????? ??????

**????????**

- \* ??????? "????-????????"
- \* ?????????????????????? ??????? (ABS)
- \* ????????????? ??????
- \* ?????????????????? ????????
- \* ??????? 12V
- \* ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- \* ?????????????????????? ?????????? ????????
- \* ??????? ?????????? ??? ??????
- \* ?????????????????????????????????? ???????
- \* ?????????????????????????????????? ??????????
- \* ??????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- \* ?????????????????????? ?????????? ???????
- \* ?????????????????? ??????? ??????????
- \* ??????? ?????????????? ?????????? ??????? (HBA)
- \* ?????????????????? ??????? ??????????
- \* ??????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ? ??????

- \* ?????????? ?????-?????????
- \* ?????????? ?????? ????????
- \* ??????-????????? 2-???????
- \* ?????? ??????? ????????
- \* ?????? ??????? ??????
- \* ??????? ?????????? ??????
- \* ?????????????? ??????
- \* ?????? 360°
- \* ?????????? ?????????? ??????????

**?????????**

- \* ?????????????? ?????????? ??????
- \* ?????????????????? ?????????? ??????????????????
- \* ??????? ??????????????
- \* ????????? ?????????? ? ??????????? ????????????
- \* ?????????????????? ??? (????????? ??????)
- \* ?????????? ?????????????? ??????????????
- \* ?????????????????? ??????? ??????????

**?????**

- \* ?????????????? ??????? ? ??-?????????
- \* ??????????? ??????????????

**?????**

- \* ??????? ?????/??????
- \* ?????????????????? ?????????? ??????
- \* ????????? ?????????????????? ??????????????????
- \* ??????? ??????????? ? ??????
- \* ?????????? ??????????? ????

**?????????**

- \* ?????????????? ??????????? ??????????