



?. ??????, ?? ??????, ?. 2

+7(345)258-30-75?

Tank 700

????: **8 899 000 ???.**

?????????: **3.0 ? 9???? (354 ??.) 4WD**

???????? ??????????: **Premium**

????????? ??????????:

?????: **5090**

?????: **2061**

?????: **1952**

??????? ???, ??: **3000**

??????? ?????, ??: **1742**

????? ?????, ??: **1757**

????????? ????? ?????????, ??: **490**

???????????? ????? ?????????, ??: **1601**

????? ?????????, ??: **100**

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ?????????????

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ?????????????

????????? ??????: ??????????, ?????????

??????? ??????: ??????????, ?????????

????? ?????????, ??: **3**

??????? ?????? ?????????, ??: **2993**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ??????

????????? ??????: **9**

??? ??????: ??????

????????, ??: **354**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **17**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **9.9**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **12.5**

??????? ? 0 ? 100 ?/? , ??: **8.8**

???????????? ??????, ?/? : **190**

????????? ??????, ??: **249**

???????????? ?????, ??: **2890**

???????????? ?????, ??: **3315**

?????. ?????? ??????, ??? ?/??: **560 ??? 3500**

?????? CO2, /?: **287**

????? ???????: **490**

????? ??????????:

????????????

- * ?????? ?????? ? ? ?????? ? ?????? ??????
- * ????????????
- * ??????????? ?????
- * ?????? ????????? ? ??????
- * ?????? ?????????? ??????????
- * ??????? ?????? ? ? ??????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????? ????????????? (ESP)
- * ?????????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ?????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????? ?????? ? ? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? «?????-????» (????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ??????? ?????? ? ? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ????????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????????????????????? ??????

????????

- * ??????? ??????? ?????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????? ?????
- * ??????????????? ?????

????????

- * ?????????? ?????????? ????????
- * ????????? "???-???????"
- * ????????? (??????? 220V)
- * ????????? 12V
- * ??????????? ? ??????? ? ? ??????
- * ??????????????????? ? ?????? (ABS)
- * ?????????????????????? ?????????? ????????
- * ??????? ???? ? ?????????? ??????
- * ?????????? ?????????? ????????
- * ??????? 360°
- * ??????????? ?????????? ?????????????? ????????
- * ?????????????? ??????
- * ??????????????? ????????

* ?????????? ??????
* ?????? ?????? ??????
* ?????????????????? ???
* ??????? ??????? ?? ?????
* ?????????? ??????-????????
* ??????-????????? ??????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ???????
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ??????? ????????? ???????
* ?????????????????? ??????? ??????
* ??????? ????????? ??????
* ????????? ??????? ???????

????????

* ?????????? ?????? ??????
* ?????????? ?????????
* ??????????????? ????????? ??????????????
* ????????? ? ?????????
* ??????? ????????? ? ?????????? ??????????
* ??????? ?????????????
* ?????????????? ?????????? ??????
* ??? (????????? ??????)
* ??????????????? ?????? ??????
* ?????????? ????????????? ???????????

????

* ????????????? ??????? ? ??-??????

????

* ??????????????????? ?????? ??????
* ??????? ?????????????? ????????? ?????? (SLIF)
* ??????? ??????????????? ?????????????
* ?????????? ?????????? ???
* ??????? ?????????? ? ??????
* ??????? ??????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ?????? ?????/????
* ?????????????? ??????? ?? ?????????
* ?????????????????? ????????? ??????

????????

* ????????????? ?????????? ??????