



Lada Niva Travel

????: **656 100 ???**.

?????????: **1.7 ? 5???? (80 ?.) 4WD**

???????? ??????????: **Comfort'24**

????????? ??????????:

????: **4099**

????: **1804**

????: **1690**

??????? ??, ??: **2450**

??????? ?????, ??: **1466**

????? ?????, ??: **1456**

??????? ?????? (??, ?????): ????????

????? ?????? (??, ?????): ????????

??????? ??????: ?????????, ????????

????? ??????: ????????? ????????

????? ???????, ?.: **1.7**

??????? ????? ????????, ??3: **1690**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ????????????

????????? ??????: **5**

??? ??????: ??????

???????, ?.: **80**

????? ?????? ? ?????, ?/100 ??: **13.4**

????? ?????? ? ?????, ?/100 ??: **8.5**

????????? ?????? ?????, ?/100 ??: **10.2**

????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ??.: **19**

??????????? ???????, ?/? : **140**

??????? ?????, ??: **220**

??????????? ?????, ??: **1465**

??????????? ?????, ??: **1465**

????????? ????? ?????? ?? ???????, ??: **600**

???? . ?????? ?????, ??? ?/??: **127 ??? 4000**

????? ??????????:

??????????

- * ????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ????? ?? ????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ??????????? ?????????
- * ?????? ????????????? ???????
- * ??????????? ?????

????????

- * ?????????????? ????????? ??????
- * ?????? ??????? ???
- * ????????????? ????????

???????

- * ?????? 12V
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????? "??-?????"
- * ?????? ??????? ??????
- * ????? (???????? ??????)
- * ?????????????? ?????? ?????
- * ?????????????????????????? ????????
- * ??????????? ??????????? ???
- * ??????????? ??? ?? ??????
- * ?????????????? ??????

????????

- * ??????? ????????????? ???????????
- * ??????? ??????????

?????

- * ?????????????????

?????

- * ??????? ??????????? ???