



?. ??????, ?? ??????, ?. 2

+7(345)258-30-75?

SWM G01F

????: **2 154 840 ???.**

?????????: **1.5 ?. 7AMT (139 ?.) FWD**

???????? ??????????: **Force**

????????? ??????????:

?????: **4670**

?????: **1855**

?????: **1725**

??????? ???, ??: **2750**

??????? ????? ???, ??: **1575**

????? ?????, ??: **1560**

????? ?????????? ???, ??: **52**

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ????????????

??????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

??????? ??????: ??????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

??????? ?????? ?????????, ??: **1499**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ??????

????????? ??????: **7**

??? ??????: ????????

????????, ??: **139**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.5**

????????????? ??????, ?/??: **180**

????????????? ?????, ??: **1625**

????????????? ?????, ??: **1925**

?????. ?????? ?????, ??? ?/??: **212 ??? 4000**

????? ??????????:

????????????

* ???????? ?????? (????? ??) ISOFIX

* ??????????

* ??????????

- * ?????????? ?????
- * ?????? ???????? ? ?????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ?????????? ??????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????????? ? ??????????????
- * ????????????? ????????
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
- * ??????? ?????????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
- * ?????????????????????? ??????
- * ??????? ??????? ?? ?????????? (BAS, EBD)

?????????

- * ?????????????????? ?????????? ??
- * ?????????? ?? ??????
- * ?????????? ?? ??????
- * ??????? ?????????? ?????
- * ?????????????????? ?????

????????

- * ??????-?????????
- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ?????????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????? ??????? ?????????
- * ?????????? ??????? ??????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????? ??????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ??? ??????
- * ???????-????????? 1-??????
- * ?????????????????? ??????
- * ?????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????????? ??????
- * ??????? 360°

????????

- * ??????????? ?????? / ????????? ??????
- * ?????????? ??????????

* ?????? ???????????

* ?????????????? ??? (???????? ??????)

* ?????????????? ?????? ???????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

* ??????????? ????????????? Bose

?????

* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant

* ?????????????? ??????? ??? ??????????

* ?????? ?????????? ? ??????

* ??????? ??????????????? ??????????????

* ??????? ??????? ??????? ??????

* ????????? ?????????? ???

* ????????? ???????-????????