



KIA Sorento

????: **6 018 000 ???.**

?????????: **2.5D ?. 6???? (179 ?..?) 4WD**

???????? ??????????: **Premium (7 ????)**

???????????? ??????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

???????? ????, ??: **2815**

???????? ????? ?????, ??: **1646**

????? ????? ?????, ??: **1637**

???????????? ????? ????????? ?????????, ??: **705**

???????????? ????? ????????? ?????????, ??: **910**

????? ?????????? ????, ??: **67**

???????? ??????? (???, ??????): ????????? ??????????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????

???????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ?????????: ????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **2.5**

???????? ?????? ?????????, ????: **2497**

??? ?????????: ???????

???????? ?????????: ?????????

???????????? ?????????: **6**

??? ??????: ???????

????????, ?..: **179**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/? , ???.: **10.3**

????????????? ?????????, ??/? : **195**

????????? ???????, ??: **176**

????????????? ?????, ??: **1755**

?????. ????????? ??????, ??? ??/??? : **225 ??? 4000**

????? ?????????: **705**

?????? ??????????:

??????????

- * ?????? ???????? ? ?????? (LKA)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ?????????????? ?????? (?????)
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????? ?????????????? ??????????
- * ??????????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ?????????????????????? ???????
- * ??????????????
- * ??????? ??????? ??? ??????????? (BAS, EBD)
- * ??????????????
- * ?????????????? ??????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ?????????????? ??????????
- * ??????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ??????? ??????? ??? ???????

?????????

- * ?????????? ?? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ??????????????????? ??????
- * ??????????????? ?????

???????

- * ?????????????????????????? ??????
- * ??????????? ??????
- * ?????????????? ????????
- * ??????????????? ???????
- * ??????-????????? 2-???????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ?????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ??????????????? ?????? ??????????
- * ??????? 12V
- * ??????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????? ?????????? ?????????? ? ??????
- * ??????????????????????? ?????????? ??????????
- * ??????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????? ??????
- * ??????? ??????
- * ?????????????? ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????????? ??????????

- * ?????? ?????? ??????
- * ?????? ?????? ????????
- * ???????? ?????? ????????
- * ?????????? ???????? ?????????????? ????????
- * ?????????????????? ??????? (ABS)

????????

- * ?????????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ??????? ? ??????????? ???????????
- * ??????????? ?????? / ??????? ??????
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ?????????????????? ??????? ????????
- * ???? (????????? ???????)
- * ??????? ??????????????
- * ??????? ?? ????????
- * ?????????? ????????????

?????

- * ?????????????? ???????? ? ??-?????????

?????

- * ?????????????? ?????????? ?? ????????????
- * ?????????? ?????????????????? ????????????????
- * ??????? ??????/?????
- * ??????? ??????????? ? ????????
- * ?????????? ??????????? ??????

????????

- * ?????????????? ??????????? ????????