



Hyundai Mufasa

????: **2 751 000 ???.**

?????????: **2.0 ?. 6???? (160 ??.) FWD**

???????? ??????????: **LUX**

????????? ??????????:

?????: **4475**

?????: **1850**

?????: **1665**

??????? ???, ??: **2680**

??????? ?????, ??: **1617**

????? ?????, ??: **1624**

????????? ????? ?????????, ??: **451**

???????????? ????? ?????????, ??: **1381**

????? ?????????, ??: **54**

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ????????????

????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ????????

????? ??????: ??????????, ??????????

????? ?????????, ??: **2**

??????? ????? ?????????, ??: **1999**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ???????

????????? ??????: **6**

??? ??????: ????????

????????, ??: **160**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **6.9**

???????????? ??????, ?/??: **187**

????????? ??????, ??: **147**

???????????? ?????, ??: **1440**

???????????? ?????, ??: **1910**

?????. ?????? ?????, ??? ?/??: **193 ??? 4500**

????? ??????: **451**

????? ??????????:

??????????

- * ?????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ?????????? ?????? (?????)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ???????????
- * ??????????? ?????
- * ??????????? ? ??????? ?????
- * ?????? ????????? ? ?????
- * ?????? ?????????? ???????
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ?????????????????? ?????
- * ?????? ?????????????? ?????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ?????????????? ?????
- * ?????? ?????????????? ?????
- * ?????? «?????-????» (????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ?????? ?????????????? (ESP)

????????

- * ?????? ??????? ???
- * ??????? ?? ???
- * ?????????????? ?????????? ??
- * ?????????????? ???

??????

- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????? ?????
- * ?????????????? ?????
- * ??????? 12V
- * ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????????
- * ??????????? ?????? ??????? ?? ?????
- * ?????????????????????? ?????? ???????
- * ??????????????? ?????
- * ??????-???????? 1-????
- * ?????? ??????? ?? ???
- * ?????????? ?????-????????
- * ??????????? ??? ?? ?????? ? ?? ?????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ?????
- * ?????????????????????????? ?????
- * ?????????????????????? ?????? ?????
- * ?????????? ?????????? ?????
- * ??????? ?????? ?????????? ?????

????????

- * ?????? ???
- * ??????????????? ?????? ?????
- * ?????????? ??????????? ???????????

* ???????????? ??? (???????? ??????)

* ???????? ??????????

?????

* ???????????? ???????? ? ??-???????

* ?????????? ???????????

?????

* ?????????? ??????-???????

* ???????? ?????????????? ???????? ?????? (SLIF)

* ???????? ???????????????? ??????????????

* ?????????????? ??????????? ??????????????

* ???????? ???????????? ???????? ?????? Auto Light Assistant

* ?????? ?????????? ? ??????

* ?????????? ??????????? ????

????????

* ???????????? ??????????? ???????