



## Soueast DX5

????: **2 050 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. CVT (156 ?.) FWD**

???????? ??????????: **Luxury**

????????? ??????????:

?????: **4406**

?????: **1840**

?????: **1654**

??????? ???, ??: **2615**

??????? ????? ???, ??: **1585**

????? ?????, ??: **1586**

????? ?????????, ??: **45**

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ????????????

??????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

??????? ?????? ?????????, ??: **1499**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ????????

????????? ??????: **8**

??? ??????: ????????

????????, ??: **156**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **9.9**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **6.1**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.6**

????????? ??????, ??: **200**

????????? ?????, ??: **1350**

?????. ?????? ?????, ??? ?/??: **225 ??? 4000**

????? ??????????:

**????????????**

\* ????????? ???????? ?????? (????? ???) ISOFIX

\* ?????? ?????? ??? ????????? (BAS, EBD)

- \* ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- \* ?????????????????? ?????? (ASR)
- \* ?????????? ?????? ??????
- \* ?????? ?????????????? ?????????
- \* ?????? ?????????????? ?????????
- \* ?????? ?????????????? (ESP)
- \* ?????? ?????? ?? ??????
- \* ?????? ?????????? ? ?????
- \* ?????????????

**????????**

- \* ?????? ?????? ???
- \* ?????????????????? ???

**???????**

- \* ????-????????
- \* ?????????????????? ?????? (ABS)
- \* ?????????????????? ?????? ??????
- \* ?????????????????????? ?????? ??????
- \* ?????????????????????????? ?????????
- \* ?????????????????????????? ??????
- \* ?????????????????? ?????? ?????????
- \* ?????????????????? ??????
- \* ?????????????? ??????
- \* ?????? ??????

**????????**

- \* ?????????????????? ?????? ??????
- \* ??? (????????? ??????)

**?????**

- \* ?????????????? ????????? ? ??-????????

**?????**

- \* ?????????? ?????????????????? ??????????????