



Soueast DX5

????: **1 950 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. 6???? (156 ?.?) FWD**

???????? ??????????: **Luxury**

????????? ??????????:

?????: **4406**

?????: **1840**

?????: **1654**

??????? ???, ??: **2615**

??????? ????? ????, ??: **1585**

????? ????? ????, ??: **1586**

????? ?????????? ???, ??: **45**

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ????????????

??????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

??????? ?????? ?????????, ??: **1499**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ????????????

????????? ??????: **6**

??? ??????: ????????

????????, ?.: **156**

??????? ?????? ? ?????, ?/100 ??: **8.8**

??????? ?????? ? ?????, ?/100 ??: **5.7**

????????? ?????? ?????, ?/100 ??: **7.3**

????????? ?????, ??: **200**

????????? ?????, ??: **1350**

?????. ?????? ?????, ??? ?/??: **225 ??? 4000**

?????? ??????????:

????????????

* ????????? ???????? ?????? (????? ??) ISOFIX

* ???????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

- * ?????? ?????? ? ???? (HSA)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????????? ?????? ??????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????? ?????????????? (ESP)
- * ?????? ?????? ? ? ??????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ??????????????

????????

- * ?????? ?????? ????
- * ?????????????????? ????

???????

- * ????-?????????
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????? ??????
- * ?????? ??????

????????

- * ?????????????????? ?????? ??????
- * ??? (????????? ??????)

?????

- * ?????????????? ????????? ? ??-????????

?????

- * ??????? ?????????????????? ??????????????