



Soueast DX5

????: **1 850 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. 5???? (120 ?.) FWD**

???????? ??????????: **Luxury**

????????? ??????????:

?????: **4406**

?????: **1840**

?????: **1654**

??????? ??, ??: **2615**

??????? ?????, ??: **1585**

????? ?????, ??: **1586**

????? ?????????, ?.: **45**

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ????????????

??????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

????? ?????????, ?.: **1.5**

??????? ?????? ?????????, ??3: **1499**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ????????????

????????? ??????: **5**

??? ??????: ????????

????????, ?.: **120**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **8.6**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **5.7**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **6.9**

????????? ??????, ??: **200**

????????? ?????, ??: **1300**

?????. ?????? ?????, ??? ?/??: **143 ??? 4000**

?????? ??????????:

????????????

* ????????? ???????? ?????? (????? ??) ISOFIX

* ?????? ?????? ??? ????????? (BAS, EBD)

- * ?????? ?????? ? ???? (HSA)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????????? ?????? ??????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????? ?????????????? (ESP)
- * ?????? ?????? ? ? ??????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ??????????????

????????

- * ?????? ?????? ????
- * ?????????????????? ????

???????

- * ????-?????????
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????? ??????
- * ?????? ??????

????????

- * ?????????????????? ?????? ??????
- * ??? (????????? ??????)

?????

- * ?????????????? ????????? ? ??-????????

?????

- * ??????? ?????????????????? ??????????????