



?. ??????, ?? ??????, ?. 2

+7(345)258-30-75?

Soueast S07

????: **2 199 000 ???.**

?????????: **1.6 ?. 7AMT (190 ?.?.) FWD**

??????? ??????????: **Comfort**

????????? ??????????????:

?????: **4724**

?????: **1900**

?????: **1740**

??????? ??, ??: **2720**

??????? ?????, ??: **1610**

????? ?????, ??: **1615**

??????????? ????? ?????????, ??: **438**

????????????? ????? ?????????, ??: **438**

????? ?????????? ???, ??: **57**

???????? ??????? (???, ??????): ????????

?????? ??????? (???, ??????): ????????

???????? ?????????: ???????????, ??????????

?????? ?????????: ???????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.6**

?????? ????? ?????????, ????: **1598**

??? ?????????: ??????

?????? ??????: ?????

????????? ??????: **7**

??? ??????: ????????

????????, ??: **190**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.8**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **6.4**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **8**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **11.5**

???????? ??????, ??: **190**

???????????? ?????, ??: **1626**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: **275 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **182**

????? ?????????: **438**

?????? ??????????:

????????????

- * ????????? ????????? (?????? ??) ISOFIX
- * ?????????
- * ????????? ?????
- * ?????? ????????? ? ?????
- * ?????? ?????? ?? ?????
- * ?????? ????????? (ESP)
- * ?????? ?????????? ?????
- * ?????????????????? ?????
- * ?????? ?????????? ?????
- * ?????????????????? (ASR)

- * ?????? ?????????? ?????? (?????)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ????????????? ????????

?????????

- * ????????? ?? ?????
- * ????????????????? ????
- * ????????? ??????? ?????
- * ?????????????? ????

????????

- * ??????? 12V
- * ????????? ????????? ????????
- * ????????? "???-????????"
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????????? ????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ????????? ????????
- * ????????? ?????? ????????? ??????
- * ????????????? ????????? ????????
- * ??????? 360°
- * ?????????????????????????? ??????????
- * ??????-?????????
- * ????????????? ???????
- * ????????????????? ???????
- * ??????-????????? 2-???????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
- * ????????????????? ??????? ??????????
- * ????????????????? ??????? ??????????
- * ????????? ??????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????????? ???????
- * ????????? ????????? ???????
- * ?????????????????????????? ??????? ???????
- * ??????? ????????? ??????????
- * ?????????????????? ????????? ???????

?????????

- * ????????? ??????????
- * ????????? ?????????? ? ?????????? ??????????
- * ?????????????????? ???? (????????? ??????)
- * ?????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????? ?????????? ????????????????????
- * ?????????????????? ?????? / ????????? ???????

?????

- * ?????????????? ????????? ? ??-?????????
- * ????????????? ?????????????

?????

- * ??????? ?????????? ? ???????

* ????????????? ?????????
* ?????? ?????/?????
* ???????? ?????????? ???
* ????????????? ??????? ?? ??????????
???????
* ???????????? ?????????? ???????